9
8
7
6
5
4
3
2
1

USER GUIDE

FX750 POWER SUPPLY

FX850 POWER SUPPLY

INDEX

P>3 BG
P>4 CS
P>5 DE
P>6 EL
P>7 EN
P>8 ES
P>9 ET
P>10 FR
P>11 HR
P>12 HU
P>13 IT
P>14 NL
P>15 PL
P>16 PT
P>17 RO
P>18 SK
P>19 TR

ЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ

The FX750/FX850 захранване осигурява цялата мощност, необходима за функционирането на крайните поколение компютри и високи видеоигри работоспособност, докато спестяване на енергия, благодарение на неговата активна PFC.
Това захранване е с ултра тих вентилатор и ще отговори на очакванията на най-взискателните потребители.

ГЛАВА 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

• Да се съхранява Захранване Gaming

• С.А. Захранващ кабел

• Ръководство за бърз монтаж на няколко езика

ГЛАВА 3. МОНТАЖ

Смените стария си захранване, ако е необходимо.

• Изключете компютъра, извадете захранващия кабел от гърба и отстранете случай компютър.

• Определете всички захранващи кабели, свързани с хардуера вътре в компютъра и да ги изключите.

• Развийте 4-те винта на гърба на захранването и извадете старата захранване.

Монтаж на Съхранявайте захранване.

• Поставете захранване в предварително зададена зона на капака на компютъра и закрепете с 4 винта в задната част на корпуса.

• Включвайте всички захранващи кабели, които идват на компютърен хардуер, за повече информация, се консултирайте с ръководството за дънната платка на компютъра.

• Свържете приложения захранващ кабел към захранването и контакта в дома си.

• Затворете случай компютър, промените включване / изключване до включено положение в задната част на захранващия кабел и включете компютъра.

За повече информация относно инсталирането и конфигурирането на този продукт, моля свържете се с нашия раздел за поддръжка на нашия уебсайт www.keep-out.eu или пишете на следния адрес: soporte@keep-out.eu

KAPITOLA 1. ÚVOD

Napájení FX750/FX850 poskytuje veškeré energie potřebné pro fungování prvotřídní generace počítačů a vysoce výkonných videohrami a zároveň šetří energii díky aktivním PFC.
Tento napájecí zdroj má ultra tichý ventilátor a splní očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů.

KAPITOLA 2. OBSAH BALENÍ

• Keep Out Gaming Napájení

• C. A. Napájecí kabel

• Příručka pro rychlou instalaci v několika jazycích

KAPITOLA 3. INSTALACE

Změňte svůj starý napájecí zdroj v případě potřeby.

• Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel ze zadní strany a odstraňte skříň počítače.

• Identifikovat všechny napájecí kabely připojené k hardwaru uvnitř počítače a odpojte je.

• Odšroubujte 4 šrouby na zadní straně zdroje napájení a vyjměte starou napájení.

Instalace Keep Out napájení.

• Umístěte napájecí zdroj v nastavené oblasti počítače krytu a upevněte 4 šrouby na zadní straně krytu.

• Všechny napájecí šňůry připojujte které přicházejí do počítačového hardware, pro více informací, nahlédněte do návodu k základní desce počítače.

• Připojte dodaný napájecí kabel k napájení a elektrické zásuvky ve vaší domácnosti.

• Zavřete skříň počítače, změňte on / off vypínač do polohy v zadní části napájecí kabel a zapněte počítač.

Další informace o instalaci a konfiguraci tohoto produktu kontaktujte prosím naše sekce podpory na našich webových stránkách www.keep-out.eu nebo napsat e-mail na adresu: soporte@keep-out.eu

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Die Stromversorgung FX750/FX850 bietet all die Energie für das Funktionieren der ultimative Generation Computern und Hochleistungs Videospiele benötigt, während Energieeinsparung dank seiner aktiven PFC.
Dieses Netzteil hat einen Ultra Silent Fan und wird die Erwartungen der anspruchsvollsten Anwender.

KAPITEL 2. VERPACKUNGSINHALT

• Keep Out Gaming Stromversorgung

• C.A. Stromkabel

• Quick Installation Guide in mehreren Sprachen

KAPITEL 3. INSTALLATION

Verändern Sie Ihre alte Netzteil, wenn nötig.

• Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Rückseite und entfernen Sie das Gehäuse des Computers.

• Identifizieren Sie alle Stromkabel angeschlossen an die Hardware im Inneren des Computers, und ziehen Sie sie.

• Lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Netzteils und entfernen Sie das alte Netzteil.

Installation Keep Out Stromversorgung.

• Setzen Sie das Netzteil im Preset-Bereich des Computers ab, und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses.

• Schließen Sie alle Netzkabel, die der Computer-Hardware kommen, für weitere Informationen, konsultieren Sie das Handbuch für das Motherboard des Computers.

• Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzteil und Steckdose in Ihrem Haus.

• Schließen Sie das Gehäuse des Computers, der Ein / Aus, um die Stellung in der Rückseite des Netzkabel wechseln und schalten Sie Ihren Computer zu ändern.

Für weitere Informationen zur Installation und Konfiguration dieses Produkt kontaktieren Sie bitte unser Support-Bereich auf unserer Website www.keep-out.eu oder schreiben Sie eine E-Mail an die folgende Adresse: soporte@keep-out.eu

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η FX750/FX850 τροφοδοτικό παρέχει όλη τη δύναμη που απαιτείται για τη λειτουργία των τελικών γενιά υπολογιστών και υψηλής απόδοσης videogames, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην ενεργό PFC της.
Αυτό το τροφοδοτικό έχει ένα εξαιρετικά αθόρυβο ανεμιστήρα και θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες και των πιο απαιτητικών χρηστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

• Keep Out Gaming Τροφοδοσία

• Ο.Α. Καλώδιο τροφοδοσίας

• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης σε διάφορες γλώσσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αλλαγή παλιό τροφοδοτικό σας εάν είναι απαραίτητο.

• Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω και αφαιρέστε το περίβλημα του υπολογιστή.

• Προσδιορίστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας συνδέεται με το υλικό στο εσωτερικό του υπολογιστή και αποσυνδέστε τους.

• Ξεβιδώστε τις 4 βίδες στο πίσω μέρος του τροφοδοτικού και αφαιρέστε το παλιό τροφοδοτικό.

Εγκατάσταση Κρατήστε Out τροφοδοσίας.

• Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην προκαθορισμένη περιοχή του καλύμματος του υπολογιστή και στερεώστε το με 4 βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος.

• Συνδέστε όλα τα καλώδια ρεύματος που έρχονται στο υλικό του υπολογιστή, για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για τη μητρική πλακέτα του υπολογιστή σας.

• Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος και πρίζα στο σπίτι σας.

• Κλείστε το περίβλημα του υπολογιστή, αλλάξτε το διακόπτη on / off στη θέση ενεργοποίησης στο πίσω μέρος του το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση αυτού του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ιστοσελίδας μας www.keep-out.eu ή να συντάξετε ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: soporte@keep-out.eu

CHAPTER 1. INTRODUCTION

The power supply FX750/FX850 provides all the power needed for the functioning of the ultimate generation computers and high performance videogames, while saving energy thanks to its active PFC.
This power supply has a ultra silent fan and will meet the expectations of the most demanding users.

CHAPTER 2. PACKAGE CONTENTS

• Keep Out Gaming Power supply

• C.A. Power Cable

• Quick Installation Guide in several languages

CHAPTER 3. INSTALLATION

Change your old power supply if necessary.

• Turn off your computer, unplug the power cord from the back and remove the computer case.

• Identify all power cables connected to the hardware inside the computer and disconnect them.

• Unscrew the 4 screws on the back of the power supply and remove the old power supply.

Installation of Keep Out power supply.

• Place the power supply in the preset area of the computer's cover and secure with 4 screws at the rear of the enclosure.

• Connect all power cords that come to the computer hardware, for more information, consult the manual for the motherboard of your computer.

• Connect the supplied power cord to the power supply and power outlet in your home.

• Close the computer case, change the on / off switch to the on position in the rear of the power cord and turn on your computer.

For more information on installing and configuring this product please contact our support section on our website www.keep-out.eu or write an email to the following address: soporte@keep-out.eu

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La fuente de alimentación FX750/FX850 aportará toda la potencia necesaria para el funcionamiento correcto de su PC con juegos de alto rendemiento, al mismo tiempo ahorrará energía gracias al PFC Activo.
Esta fuente de alimentación PC cuenta con un ventilador ultra silencioso y responderá a las expectativas de los usuarios más exigentes.

CAPÍTULO 2. CONTENIDO DEL EMBALAJE

• Fuente de alimentación Gaming de Keep Out

• Cable de alimentación C.A.

• Guía de instalación rápida en varios idiomas

CAPÍTULO 3. INSTALACIÓN

Cambio de fuente de alimentación antigua si procede.

• Apague su ordenador, desconecte el cable de alimentación de la parte trasera y extraiga la carcasa del ordenador.

• Identifique todos los cables de alimentación conectados interiormente al hardware del ordenador y desconéctelos.

• Desatornille los 4 tornillos de la parte trasera de la fuente de alimentación y extraiga la fuente de alimentación antigua.

Instalación de fuente de alimentación Keep Out.

• Introduzca la fuente de alimentación en el lugar preestablecido de la carcasa del ordenador y fíjela con los 4 tornillos en la parte trasera de la carcasa.

• Conecte todos los cables de alimentación que procedan al hardware del ordenador, para más información puede consultar el manual de la placa base de su ordenador.

• Conecte el cable de alimentación suministrado a la fuente de alimentación y toma de red eléctrica de su hogar.

• Cierre la carcasa del ordenador, cambie el interruptor on/off a la posición on, en la parte trasera de la fuente de alimentación y encienda su ordenador.

Para más información sobre la instalación y confi guración de este producto diríjase a nuestro website www.keep-out.eu sección soporte o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@keep-out.eu

1. PEATÜKK. SISSEJUHATUS

Toide FX750/FX850 annab kõik võimu vaja toimimiseks ülim põlvkonna arvutid ja suure jõudlusega videomängude energiat säästes tänu aktiivse PFC.
See toiteallikas on ultra vaikne ventilaator ja kohtub ootustele kõige nõudlikumatele kasutajatele.

2. PEATÜKK. PAKENDIS

• Hoida Gaming Toide

• C.A. Toitekaabel

• Kiirpaigaldusjuhend mitmes keeles

3. PEATÜKK. PAIGALDUS

Muuda oma vana toide, kui vaja.

• Lülitage arvuti välja, ühendage toitejuhe tagasi ja eemaldage arvuti korpus.

• teha kindlaks kõik elektriliinid ühendatud riistvara sees arvuti ja eemaldage neid.

• Keerake 4 kruvi tagaküljel toide ja eemaldage vana toide.

Paigaldamine Hoida toide.

• Asetage toide etteantud ala arvuti kaas ja kinnitage 4 kruvi taga korpuses.

• Ühendage kõik juhtmed, mis tulevad arvuti riistvara, rohkem teavet, pöörduge käsiraamat emaplaadi arvuti.

• Ühendage kaasasolev toitejuhe vooluvõrgust ja pistikupesa oma kodus.

• Sulgege arvuti puhul, muuta on / off lüliti on positsioonis taga toitejuhe ja lülitage arvuti.

Lisateavet paigaldamise ja seadistamise selle toote võtke ühendust meie klienditoe sektsiooni meie kodulehel www.keep-out.eu või kirjutage e-posti aadressil: soporte@keep-out.eu

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

La source de courant FX750/FX850 offre toute la puissance nécessaire pour le fonctionnement des ordinateurs de dernières générations et les jeux vidéo de haute performance, tout en économisant l'énergie grâce à son PFC actif. Avec un ventilateur ultra silencieux, ce qui peut répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

CHAPITRE 2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Source de courant de courant Kepp Out

• Câble d'alimentation C.A.

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CHAPITRE 3. INSTALLATION

Changez votre ancien bloc d'alimentation si nécessaire.

• Éteignez votre ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière et retirer le boîtier de l'ordinateur.

• Identifi er tous les câbles d'alimentation relié au hardware de l'ordinateur et débranchez-les.

• Dévissez les 4 vis sur l'arrière de l'alimentation et retirer l'alimentation ancienne.

Installation de la source de courant Keep Out.

• Introduire la source d'alimentation à l´intérieur de l´endroit prédéfi ni du boîtier de l'ordinateur et le i xer avec 4 vis à l'arrière du boîtier.

• Branchez tous les cordons d'alimentation qui viennent avec le hardware de votre ordinateur, pour plus d'informations, consultez le manuel de la carte mère de votre ordinateur.

• Branchez le cordon d'alimentation fourni avec la source de courant et prise de courant dans votre maison.

• Fermez le boîtier de l'ordinateur, modifi er l´interrupteur on / off à la position on sur l'arrière du cordon d'alimentation et allumez votre ordinateur.

Pour veuillez communiquer avec notre section de support sur notre site web www.keepout.eu ou écrire un courriel à l'adresse suivante: soporte@keep-out.eu de plus amples informations sur l'installation et la confi guration de ce produit.

GLAVA 1. UVOD

FX750/FX850 napajanja daje svu snagu potrebnu za funkcioniranje krajnji generacije računala i visokih performansi videoigara, a štedi energiju zahvaljujući svojim aktivnim PFC.
Ovo napajanje ima ultra tihi ventilator i da će ispuniti očekivanja i najzahtjevnijih korisnika.

GLAVA 2. Sadržaj pakiranja

• Keep Out Napajanje Gaming

• C.A. power Cable

• Brzi vodič za instalaciju na nekoliko jezika

GLAVA 3. INSTALACIJA

Promijenite svoj stari napajanje ako je potrebno.

• Isključite računalo, isključite kabel za napajanje sa stražnje i uklonite računalo slučaj.

• Identificirati sve kablove priključene na hardveru u računalu te ih isključite.

• Odvijte četiri vijka na stražnjoj strani napajanja i izvadite stari napajanje.

Instalacija Držite Out napajanje.

• Postavite napajanje u unaprijed području računala poklopac i pričvrstite s 4 vijka na stražnjoj strani kućišta.

• Spojite sve naponske žice koje dolaze na računalni hardver, za više informacija, konzultirajte priručnik za matičnu ploču računala.

• Spojite isporučeni kabel za napajanje i utičnica u vašem domu.

• Zatvorite računalo slučaj, promijenite uključivanje / isključivanje na na položaj u stražnjem dijelu kabela za napajanje i uključite računalo.

Za više informacija o instalaciji i konfiguriranju ovaj proizvod molimo Vas da kontaktirate našu službu za korisnike na našoj web stranici www. keep-out.eu ili pisati e-mail na sljedeću adresu: soporte@keep-out.eu

1. FEJEZET. BEVEZETÉS

A tápegység FX750/FX850 biztosítja az összes hatalom működéséhez szükséges a végső generációs számítógépek és nagy teljesítményű videojátékok, valamint az energiafelhasználás köszönhetően aktív PFC.
Ez a tápegység egy ultra csendes ventilátor, és megfelel az elvárásoknak a legigényesebb felhasználók számára.

2. FEJEZET. CSOMAG TARTALMA

• Keep Out Gaming tápegység

• C. A. Tápkábel

• Gyors telepítési útmutató több nyelven

3. FEJEZET. TELEPÍTÉS

Cserélje régi tápegységet, ha szükséges.

• Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt a hátsó és távolítsa el a számítógép házát.

• Határozza meg az összes hálózati kábel, amely a hardver a számítógép belsejében, és húzza ki őket.

• Csavarja ki a 4 csavart a hátsó a tápegység, és távolítsa el a régi tápegység.

Telepítése Keep Out tápegység.

• Helyezze a tápegységet a beállított területen a számítógép fedelét, és rögzítse 4 csavarral hátul a ház.

• Minden tápvezetéket, hogy jön a számítógépes hardver, további információért forduljon a kézikönyv az alaplap a számítógép.

• Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a tápegység és fali csatlakozó otthonában.

• Zárja be a számítógép házát, változtassa meg a be / ki kapcsolót az ON állásba a hátsó a tápkábelt, és kapcsolja be a számítógépet.

További információkért telepítésével és beállításával ez a termék, kérjük, forduljon a támogatási részt honlapunkon www.keep-out.eu vagy írjon egy e-mailt a következő címre: soporte@keep-out.eu

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

La fornitura FX750/FX850 alimentazione fornisce tutta la potenza necessaria al funzionamento dei computer ultima generazione e videogiochi ad alte prestazioni, mentre il risparmio di energia grazie al suo attivo PFC.
Questo alimentatore è dotato di una ventola ultra silenziosa e soddisferà le aspettative degli utenti più esigenti.

CAPITOLO 2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Tenere fuori gioco Alimentazione

• C.A. cavo di alimentazione

• Guida di installazione rapida in più lingue

CAPITOLO 3. INSTALLAZIONE

Cambia il tuo vecchio alimentatore, se necessario.

• Spegnere il computer, scollegare il cavo di alimentazione dal retro e rimuovere il case del computer.

• Identificare tutti i cavi di alimentazione collegati al hardware all'interno del computer e scollegare loro.

• Svitare le 4 viti sul retro dell'alimentatore e rimuovere il vecchio alimentatore.

Installazione di Keep Out alimentazione.

• Posizionare l'alimentatore in area preset di copertura del computer e fissarlo con 4 viti sul retro della custodia.

• Collegare tutti i cavi di alimentazione che vengono a l'hardware del computer, per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre del computer.

• Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e presa di corrente nella vostra casa.

• Chiudere il case del computer, cambiare l'interruttore on / off per la posizione su nella parte posteriore del cavo di alimentazione e accendere il computer.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto si prega di contattare la nostra sezione di supporto sul nostro sito web www.keep-out.eu o scrivere una e-mail al seguente indirizzo: soporte@keep-out.eu

HOOFDSTUK 1. INTRODUCTIE

De voeding FX750/FX850 biedt alle voeding die nodig is voor het functioneren van de ultieme generatie computers en hoge prestaties videogames, tijdens het opslaan van energie dankzij zijn actieve PFC.
Deze voeding heeft een ultra stille ventilator en zal voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende gebruikers.

HOOFDSTUK 2. VERPAKKING

• Keep Out Gaming Voeding

• C.A. Power Cable

• Quick Installation Guide in meerdere talen

HOOFDSTUK 3. INSTALLATIE

Verander uw oude voeding indien nodig.

• Zet de computer uit, haalt u het netsnoer uit de achterkant en verwijder de behuizing van de computer.

• Identificeer alle stroomkabels aangesloten op de hardware in de computer en koppel ze.

• Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de voeding en verwijder de oude voeding.

Installatie van Keep Out voeding.

• Plaats de voeding in de vooraf ingestelde gebied van behuizing van de computer en zet hem vast met 4 schroeven aan de achterkant van de kast.

• Sluit alle netsnoeren die komen om de computer hardware, voor meer informatie, raadpleeg de handleiding voor het moederbord van uw computer.

• Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de voeding en het stopcontact in uw huis.

• Sluit de computer geval de aan / uit-schakelaar in de stand aan in de achterzijde van het stopcontact en zet de computer.

Voor meer informatie over het installeren en configureren van dit product contact op met onze support afdeling op onze website www.keep-out.eu of schrijf een e-mail naar het volgende adres: soporte@keep-out.eu

ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

FX750/FX850 Zasilacz dostarcza całą moc potrzebną do funkcjonowania ostatecznych komputerów generacji i dużych gier wideo wydajności, przy jednoczesnej oszczędności energii dzięki jej aktywnego PFC.
Zasilacz ten posiada ultra cichy wentylator i spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

ROZDZIAŁ 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

• Keep Out Gaming Zasilanie

• C.A. Kabel zasilający

• Skrócona instrukcja obsługi w kilku językach

ROZDZIAŁ 3. INSTALACJA

Zmień swój stary zasilacz, jeśli to konieczne.

• Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający z tyłu i zdjąć obudowę komputera.

• zidentyfikować wszystkie kable zasilania podłączone do sprzętu wewnątrz komputera i odłącz je.

• Odkręcić 4 śruby z tyłu zasilacza i zdjąć stary zasilacz.

Instalacja Keep Out zasilacz.

• Umieścić zasilacz w zadanym obszarze obudowę komputera i zabezpieczyć za pomocą 4 śrub z tyłu obudowy.

• Wszystkie kable zasilające, które przychodzą do sprzętu komputerowego, aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją na płycie głównej komputera.

• Podłącz dostarczony przewód zasilający do zasilacza oraz gniazda zasilania w Twoim domu.

• Zamknąć obudowę komputera, zmień włącznik / wyłącznik do pozycji w tył przewód zasilający i włącz komputer.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania tego produktu prosimy o kontakt z naszą sekcję pomocy na naszej stronie www.keep-out.eu lub napisać e-maila na adres: soporte@keep-out.eu

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

O FX750/FX850 de alimentação fornece toda a energia necessária para o funcionamento dos computadores de última geração e jogos de vídeo de alto desempenho, enquanto a poupança de energia graças à sua PFC ativo.
Esta fonte de alimentação tem um ventilador ultra-silencioso e vão ao encontro das expectativas dos utilizadores mais exigentes.

CAPÍTULO 2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Keep Out Gaming poder

• C.A. Cabo de alimentação

• Guia de instalação rápida em várias línguas

CAPÍTULO 3. INSTALAÇÃO

Mude sua fonte de alimentação antiga, se necessário.

• Desligue o computador, desconecte o cabo de alimentação da parte de trás e retire o gabinete do computador.

• Identificar todos os cabos de alimentação conectados ao hardware dentro do computador e desligá-los.

• Retire os quatro parafusos na parte traseira da fonte de alimentação e retire a fonte de alimentação antiga.

Instalação de Keep Out fonte de alimentação.

• Coloque a fonte de alimentação na área de pré-cobertura do computador e fixe-a com quatro parafusos na parte traseira do gabinete.

• Conecte os cabos de alimentação que vêm para o hardware do computador, para obter mais informações, consulte o manual da placa-mãe do seu computador.

• Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação e saída de energia em sua casa.

• Feche a caixa do computador, altere o botão liga / desliga para a posição na retaguarda do cabo de alimentação e ligue o computador.

Para mais informações sobre como instalar e configurar este produto, por favor contacte a nossa seção de suporte em nosso site www.keep-out.eu ou escrever um e-mail para o seguinte endereço: soporte@keep-out.eu

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

FX750/FX850 de alimentare oferă toată puterea necesară funcționării de calculatoare de ultima generatie si jocuri video de înaltă performanță, în timp ce de economisire energie datorită PFC activ. Această sursă de alimentare are un ventilator ultra silentios si va satisface așteptările celor mai exigenți utilizatori.

CAPITOLUL 2. CONȚINUTUL PACHETULUI

• Nu lăsați alimentare Gaming alimentare

• C.A. cablu de alimentare

• Ghid de instalare rapidă în mai multe limbi

CAPITOLUL 3. INSTALARE

Schimba sursa de alimentare vechi, dacă este necesar.

• Opriți calculatorul, deconectați cablul de alimentare din spate și scoateți carcasa computerului.

• Identificarea toate cablurile de alimentare conectată la hardware în interiorul computerului și deconectați-le.

• Desfaceți cele 4 șuruburi pe partea din spate a sursei de alimentare și scoateți sursa de alimentare vechi.

Instalarea a se lăsa de alimentare.

• Așezați sursa de alimentare în zona prestabilită de acoperire a computerului și fixați-l cu 4 șuruburi la partea din spate a carcasei.

• Conectați toate cablurile de alimentare care vin la hardware-ul computerului, pentru mai multe informații, consultați manualul pentru placa de bază a calculatorului.

• Conectați cablul de alimentare furnizat la sursa de alimentare și priza de putere în casa ta.

• Închideți carcasa calculatorului, schimbați comutatorul pornit / oprit în poziția cu privire la partea din spate a cablului de alimentare și porniți calculatorul.

Pentru mai multe informații despre instalarea și configurarea acestui produs, vă rugăm să contactați secțiunea de asistență de pe site-ul nostru www.keep-out.eu sau scrie un e-mail la următoarea adresă: soporte@keep-out.eu

KAPITOLA 1. ÚVOD

Napájanie FX750/FX850 poskytuje všetky energie potrebnej pre fungovanie prvotriedne generácie počítačov a vysoko výkonných videohrami a zároveň šetrí energiu vďaka aktívnym PFC.
Tento napájací zdroj má ultra tichý ventilátor a splní očakávania aj tých najnáročnejších užívateľov.

KAPITOLA 2. OBSAH BALENIA

• Keep Out Gaming Napájanie

• C. A. napájací kábel

• Príručka pre rýchlu inštaláciu v niekoľkých jazykoch

KAPITOLA 3. INŠTALÁCIA

Zmeňte svoj starý napájací zdroj v prípade potreby.

• Vypnite počítač, odpojte napájací kábel zo zadnej strany a odstráňte skriňu počítača.

• Identifikovať všetky napájacie káble pripojené k hardvéru vnútri počítača a odpojte ich.

• Odskrutkujte 4 skrutky na zadnej strane zdroja napájania a vyberte starú napájanie.

Inštalácia Keep Out napájanie.

• Umiestnite napájací zdroj v nastavenej oblasti počítača krytu a upevnite 4 skrutky na zadnej strane krytu.

• Všetky napájacej šnúry pripájajte ktoré prichádzajú do počítačového hardware, pre viac formácií, nahliadnite do návodu na základnej doske počítača.

• Pripojte dodaný napájací kábel k napájaniu a elektrickej zásuvky vo vašej domácnosti.

• Zatvorte kryt počítača, zmeňte on / off vypínač do polohy v zadnej časti napájací kábel a zapnite počítač.

Ďalšie informácie o inštalácii a konfigurácii tohto produktu kontaktujte prosím naše sekcie podpory na našich webových stránkach www. keep-out.eu alebo napísať e-mail na adresu: soporte@keep-out.eu

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Aktif PFC enerji sayesinde tasarruf ederken güç kaynağı FX750/FX850, nihai nesil bilgisayarlar ve yüksek performanslı video oyunları işleyişi için gerekli tüm gücü sağlar.
Bu güç kaynağı, ultra sessiz fan vardır ve en zorlu kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

BÖLÜM 2. PAKET İÇERİĞİ

• Oyun Güç kaynağı Keep Out

• C.A. güç Kablosu

Birçok dilde • Hızlı Kurulum Kılavuzu

BÖLÜM 3. MONTAJ

Eski güç kaynağı gerekiyorsa değiştirin.

• Bilgisayarınızı kapatın, arkasından güç kablosunu çıkarın ve bilgisayar kasası çıkarın.

• bilgisayarın içindeki donanım bağlı tüm güç kablolarını belirleyin ve onları çıkarın.

• sökün 4 güç kaynağının arkasındaki vida ve eski güç kaynağını çıkarın.

Montajı güç kaynağı Keep Out.

• Bilgisayarın kapağının önceden alanında güç kaynağı yerleştirin ve muhafazanın arkasındaki 4 vida ile sabitleyin.

• bilgisayar donanımı için gelen tüm güç kablolarını, daha fazla bilgi için, bilgisayarınızın anakart el kitabına başvurun.

• Evinizde güç kaynağı ve güç çıkışına verilen güç kablosunu bağlayın.

• Bilgisayarın kasasını kapatın, / kapalı güç kablosunun arka açık konuma geçmek ve bilgisayarınızı açın üzerinde değiştirin.

Yükleme ve bu ürün yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi www.keep-out.eu üzerinde destek bölümüne başvurun ya da aşağıdaki adrese bir e-posta yazmak lütfen: soporte@keep-out.eu

Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S. L.
CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

support@keep-out.eu

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos
.
The content of this guide is subject to typographical errors.

www.keep-out.eu